



FRANCAIS

ENGLISH

ESPAÑOL

*Notice d'utilisation
Instructions for use
Instrucciones de uso*



Electrolyseur de sel
Salt chlorinator
Electrolizador de sal



1. FONCTIONS DE L'EQUIPEMENT	2
2. SCHEMA D'INSTALLATION.....	3
3. COFFRET ELECTRONIQUE	4
3.1. Première mise en service	4
3.2. Clavier	4
3.3. Voyants	5
3.4. Ecran	5
3.5. Navigation dans les menus.....	6
3.6. Fonctionnalités	7
3.6.1. Sélection de la langue d'affichage	7
3.6.2. Réglage de la date et de l'heure	7
3.6.3. Spécification du volume de la piscine	7
3.6.4. Spécification du type de correcteur pH.....	7
3.6.5. Spécification de la concentration du correcteur pH	7
3.6.6. Paramétrage des capteurs.....	8
3.6.7. Ajustage de la mesure de la température de l'eau	9
3.6.8. Ajustage de la mesure du taux de sel.....	9
3.6.9. Ajustage de la mesure du pH.....	9
3.6.10. Réglage de la fréquence d'inversion du courant alimentant la cellule	9
3.6.11. Sélection du mode de fonctionnement de l'électrolyseur.....	9
3.6.12. Réglage de la consigne de production.....	10
3.6.13. Réglage de la consigne pH	10
3.6.14. Réglage de la consigne ORP.....	10
3.6.15. Mode Boost	10
3.6.16. Etalonnage des sondes : informations préalables importantes	11
3.6.17. Etalonnage de la sonde pH	11
3.6.18. Etalonnage de la sonde ORP	12
3.6.19. Activation/désactivation de la régulation pH.....	12
3.6.20. Injection manuelle.....	12
3.6.21. Communication Bluetooth	13
3.6.22. Test électrolyse.....	13
3.6.23. Réinitialisation des paramètres.....	13
3.7. Sécurités	14
3.7.1. Mode hivernage	14
3.7.2. Alarmes.....	14
3.7.3. Précautions importantes concernant la pompe péristaltique	16
3.8. Informations complémentaires.....	16
4. GARANTIE.....	17


1. FONCTIONS DE L'EQUIPEMENT

Modèle	Production de chlore par électrolyse	Régulation du pH	Contrôle de la production de chlore avec sonde ORP
UNO	✓		
DUO	✓	✓	
PRO	✓	✓	✓

2. SCHEMA D'INSTALLATION



- Les connexions électriques au niveau de la cellule ne doivent pas être orientées vers le haut, afin d'éviter tout dépôt d'eau ou d'humidité sur celles-ci.
- Le bidon de correcteur pH doit être suffisamment éloigné de tout appareillage électrique et de tout autre produit chimique.



LEGENDE :

Modèle **UNO** : blanc.
Modèle **DUO** : blanc + gris.
Modèle **PRO** : blanc + gris + noir.

1 : Capteur sel / température / manque d'eau
2 : Cellule
3 : Coffret électrique
4 : Filtre lesteur
5 : Pompe péristaltique
6 : Pool Terre (en option)
7, 8 : Porte-sonde
9 : Raccord d'injection
10 : Sonde ORP
11 : Sonde pH
12, 13 : Support
14, 15 : Tuyau semi-rigide

ELEMENTS NON FOURNIS :

16 : Alimentation électrique
17 : Bidon de correcteur pH
18 : Câble de cuivre
19 : Filtre
20 : Piquet de terre
21 : Pompe à chaleur
22 : Pompe de filtration

3. COFFRET ELECTRONIQUE

3.1. Première mise en service

A la première mise sous tension du coffret électronique, effectuer la programmation ci-dessous.

Menus successifs	Réglages possibles	Navigation
Langues FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Français • English • Deutsch • Español • Italiano • Nederlander • Portugués 	Pour chaque paramètre, sélectionner une donnée avec les touches ↑↓ , puis valider avec la touche OK .
Volume 50 m³	De 10 à 200 m³, par pas de 10.	
Date 01/01/01	Jour / Mois / Année	
Heure XX:XX	Heure / Minute	
Affichage En ligne	<ul style="list-style-type: none"> • En ligne • Tableau de bord 	

3.2. Clavier

TOUCHE DE COMMANDE (selon modèle)	FONCTION
☰ MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en marche du coffret électronique. → Quelques minutes après la mise en marche, la production démarre automatiquement (avec ou sans contrôle ORP). • Mise à l'arrêt du coffret électronique (<i>faire un appui long</i>). → A la mise à l'arrêt, l'écran et le voyant vert s'éteignent, le voyant rouge s'allume. → Si une alarme est déclenchée, appuyer préalablement sur ↶ pour la mise à l'arrêt. • Accès aux menus.
BOOST	Mise en marche du mode Boost pour une durée de 24 heures.
T°C	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage de la température de l'eau durant quelques secondes (<i>uniquement si l'affichage par défaut est réglé en « Affichage en ligne »</i>). • Accès direct au menu « Paramètres – Ajustage Temp. » (<i>faire un appui long</i>).
SALT	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage du taux de sel durant quelques secondes (<i>uniquement si l'affichage par défaut est réglé en « Affichage en ligne »</i>). • Accès direct au menu « Paramètres – Ajustage Sel » (<i>faire un appui long</i>).
pH	<ul style="list-style-type: none"> → <i>Cette touche de commande est présente uniquement sur les modèles DUO et PRO.</i> • Accès direct au menu « Régulation pH – Etalonnage » (<i>faire un appui long</i>).
↑ ↓	Sélection d'une valeur ou d'une donnée.
↶	<ul style="list-style-type: none"> • Annulation d'une saisie. • Retour au menu précédent. • Mise à l'arrêt du mode Boost.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Validation d'une saisie. • Entrée dans un menu. • Acquittement d'une alarme.

3.3. Voyants

Couleur	Etat	Signification
Vert	Allumé en continu	Production en marche
Rouge	Allumé en continu	Coffret électronique à l'arrêt, ou mode hivernage activé
	Clignotant	Alarme déclenchée

3.4. Ecran


- Si affichage clignotant : information en attente de validation, ou alarme déclenchée.
- Si affichage figé : information validée ou en lecture seule.

MODELE	AFFICHAGE PAR DEFAUT		SIGNIFICATION
	Réglage via le menu « Paramètres – Affichage »	Aperçu	
UNO	Affichage en ligne	PROD. XXX %	Consigne de production Le point juste après « PROD » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert).
	Tableau de bord	XXX %. XX.X g/L XX.X °C	Consigne de production Le point juste après « % » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert). Taux de sel Température de l'eau
DUO PRO (1)	Affichage en ligne	PROD. PH XXX % X.X	Consigne de production Le point juste après « PROD » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert). Mesure du pH
	Tableau de bord	XXX %. PH XX.X XX.X g/L XX.X °C	Consigne de production Le point juste après « % » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert). Taux de sel Température de l'eau
PRO (2)	Affichage en ligne	ORP. PH XXX mV X.X	Mesure ORP Le point juste après « ORP » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert). Mesure du pH
	Tableau de bord	XXX mV. PH XX.X XX.X g/L XX.X °C	Mesure ORP Le point juste après « mV » s'affiche lorsque la production est en marche (témoin supplémentaire au voyant vert). Taux de sel Température de l'eau

(1) : Si mode de fonctionnement de l'électrolyseur réglé en "%".

(2) : Si mode de fonctionnement de l'électrolyseur réglé en "ORP".

3.5. Navigation dans les menus



3.6. Fonctionnalités

3.6.1. Sélection de la langue d'affichage

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Langues XX	<ul style="list-style-type: none">• Français• English• Deutsch• Español• Italiano• Nederlander• Portugués	Français

3.6.2. Réglage de la date et de l'heure

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Date XX/XX/XX	Jour / Mois / Année	01/01/01
Paramètres Heure XX:XX	Heure / Minute	aléatoire

3.6.3. Spécification du volume de la piscine

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Volume XXX m³	De 10 à 200 m³, par pas de 10.	50 m³

3.6.4. Spécification du type de correcteur pH

Menu	Réglages possibles	Signification	Réglage par défaut
Régulation pH Correcteur XXXXX	Acide	pH-	Acide
	Base	pH+	

3.6.5. Spécification de la concentration du correcteur pH

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Régulation pH Taux XXXXX XX %	De 5 à 55 %, par pas de 1.	37 %

3.6.6. Paramétrage des capteurs

Menu	Capteur	Paramètre	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Capteurs	Volet/Cmd ext	Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Volet • OFF • Cmd ext 	Volet
		Type	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NC 	NO
	Débit/Bidon pH	Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Débit • OFF • Bidon pH 	OFF
		Type	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NC 	NO
	Sel	-	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	ON
	Température	-		

Cmd ext : commande externe.

Bidon pH : capteur de bidon vide.

ON : capteur activé.

OFF : capteur désactivé.

NO : contact normalement ouvert.

NC : contact normalement fermé.

Capteur activé	Configuration	Affichage spécifique	Production	Régulation du pH
Volet	Volet ouvert	-	Maintenue	Maintenue
	Volet fermé	Volet	Divisée par 5*	
Commande externe	Commande actionnée	-	Maintenue	Maintenue
	Commande non actionnée	Ext	Stoppée	
Débit	Débit suffisant	-	Maintenue	Stoppée
	Débit nul	Alarme Débit	Stoppée	
Bidon vide	Bidon vide	Alarme Bidon pH vide	Maintenue	Stoppée
	Bidon non vide	-	Maintenue	
Sel	Taux de sel inférieur à 2,5 g/L (ou 1,5 g/L si équipement Low Salt)	Alarme Sel Faible	Stoppée	Maintenue
	Taux de sel égal ou supérieur à 2,5 g/L (ou 1,5 g/L si équipement Low Salt)	-	Maintenue	
Température	Température de l'eau inférieure à 15°C	Mode Hivernage	Stoppée	Maintenue
	Température de l'eau égale ou supérieure à 15°C	-	Maintenue	

* Valeur modifiable sur le modèle PRO.

3.6.7. Ajustage de la mesure de la température de l'eau

→ Si le capteur température est désactivé, le menu ci-dessous n'apparaît pas.

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Ajustage Temp.	De - à + 5°C par rapport à la mesure affichée, par pas de 0,5.	Mesure affichée

3.6.8. Ajustage de la mesure du taux de sel

→ Si le capteur sel est désactivé, le menu ci-dessous n'apparaît pas.

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Paramètres Ajustage Sel	De 1,5 à 8 g/L, par pas de 0,5.	Mesure affichée

3.6.9. Ajustage de la mesure du pH

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Régulation pH Ajustage	De 6,5 à 7,5, par pas de 0,1.	Mesure affichée

3.6.10. Réglage de la fréquence d'inversion du courant alimentant la cellule

 L'inversion de courant a pour but d'éviter le dépôt de calcaire sur la cellule. Il est impératif de régler correctement la fréquence d'inversion suivant le tableau ci-dessous, afin de maintenir le bon fonctionnement de la cellule à long terme.

Dureté de l'eau (°f)	0 à 5	5 à 12	12 à 20	20 à 40	40 à 60	> 60
Fréquence d'inversion (h)	16	10	8	6	4	2

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Electrolyse Inversion XX h	De 2 à 24 h, par pas de 1.	6 h

3.6.11. Sélection du mode de fonctionnement de l'électrolyseur

Menu	Réglages possibles (selon modèle)	Signification	Réglage par défaut
Electrolyse Mode XXX	%	Production constante, suivant la consigne de production.	<ul style="list-style-type: none"> Pour modèles UNO et DUO : %. Pour modèle PRO : ORP.
	ORP	Contrôle de la production avec sonde ORP, suivant la consigne ORP et la consigne de production ORP.	
	OFF	Mise hors service de l'électrolyseur.	

→ Le mode de fonctionnement sélectionné est visualisable à l'affichage initial (« PROD » en %, ou « ORP » en mV).

3.6.12. Réglage de la consigne de production

Mode de fonctionnement de l'électrolyseur	Menu	Instructions spécifiques	Réglages possibles	Réglage par défaut
%	Affichage par défaut	Sélectionner directement une valeur avec les touches ↑ ↓ (pas de validation requise).	<ul style="list-style-type: none"> De 1 à 100 %, par pas de 1. 0 % ou OFF (selon le mode de fonctionnement de l'électrolyseur). 	100 %
ORP	Electrolyse Prod. ORP XXX %	-		

3.6.13. Réglage de la consigne pH

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Régulation PH Consigne X.X	De 6,8 à 7,6, par pas de 0,1.	7,2

3.6.14. Réglage de la consigne ORP

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Electrolyse Consigne ORP XXX	De 200 à 900 mV, par pas de 10.	670 mV

3.6.15. Mode Boost

Le mode Boost :


- règle la consigne de production jusqu'à 125 %, pour une durée déterminée.
- peut être stoppé manuellement à tout moment.
- permet de répondre à un besoin de chlore.

 **Le mode Boost ne peut se substituer à un traitement choc classique dans le cas d'une eau impropre à la baignade.**

- Si le mode Boost est relancé manuellement alors que celui-ci est déjà en marche, le mode Boost se réinitialise pour la durée affichée.
- Il est impossible de mettre en marche le mode Boost si une alarme est déclenchée. Après avoir remédié et acquitté cette alarme, patienter quelques instants afin de pouvoir mettre en marche le mode Boost.
- Lorsque le mode Boost est terminé ou stoppé manuellement, la production se poursuit automatiquement suivant la consigne initiale.
- Le mode Boost se poursuit après une mise hors tension du coffret électronique.

Fonctionnement avec un capteur volet :

- Il est impossible de mettre en marche le mode Boost lorsque le volet est fermé.
- Si le volet se ferme pendant que le mode Boost est en marche, le mode Boost est stoppé automatiquement.

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut	Mise en marche	Témoin de marche (variantes d'affichage spécifique)	Mise à l'arrêt
Electrolyse Boost	<ul style="list-style-type: none"> • 12 h • 24 h 	24 h	Automatique dès que le réglage de la durée est validé.	Bo 12 h	Appuyer sur  .
				Bo 24 h	
				Boost 12 h	
				Boost 24 h	

3.6.16. Etalonnage des sondes : informations préalables importantes

→ La sonde pH fournie d'origine est déjà étalonnée. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un étalonnage de la sonde pH lors de la première mise en service de l'équipement.

⚠ Cependant, il est impératif d'effectuer un étalonnage des sondes pH et ORP à chaque début de saison lors de la remise en service, et après chaque remplacement de sonde.

3.6.17. Etalonnage de la sonde pH

1) Ouvrir les solutions étalon pH 7 et pH 10 (n'utiliser que des solutions étalon à usage unique).

2) Mettre à l'arrêt la filtration (et donc le coffret électronique).

3) Si la sonde est déjà installée :

a) Extraire la sonde du porte-sonde, sans la débrancher.

b) Retirer l'écrou du porte-sonde et le remplacer par le bouchon fourni.

Si la sonde n'est pas encore installée :

Raccorder la sonde au coffret électronique.

4) Mettre en marche le coffret électronique.

5) Aller au menu « Régulation pH – Étalonnage ».

6) Effectuer la navigation avec les instructions ci-dessous :

Régulation pH
Étalonnage

OK

Étalonnage pH
Solution 7.0

OK

Étalonnage pH
En cours

→ Insérer la sonde dans la solution pH 7, puis patienter quelques minutes.

→ Ne pas toucher la sonde.

(Patienter quelques instants)

Étalonnage pH
Solution 10.0

OK

Étalonnage pH
En cours

→ a) Rincer la sonde à l'eau courante, puis l'égoutter sans l'essuyer.
b) Insérer la sonde dans la solution pH 10, puis patienter quelques minutes.

→ Ne pas toucher la sonde.

(Patienter quelques instants)

Étalonnage pH
Réussi

ou

Étalonnage pH
Echoué

→ a) Rincer la sonde à l'eau courante, puis l'égoutter sans l'essuyer.
b) Installer la sonde dans le porte-sonde.

→ Effectuer une nouvelle fois la navigation avec les instructions ci-dessus, plusieurs fois si nécessaire. Si l'étalonnage échoue toujours, remplacer la sonde puis effectuer de nouveau un étalonnage.

3.6.18. Etalonnage de la sonde ORP

- 1) Ouvrir la solution étalon ORP 470 mV.
 - 2) Mettre à l'arrêt la filtration (et donc le coffret électronique).
 - 3) *Si la sonde est déjà installée :*
 - a) Extraire la sonde du porte-sonde, sans la débrancher.
 - b) Retirer l'écrou du porte-sonde et le remplacer par le bouchon fourni.*Si la sonde n'est pas encore installée :*

Raccorder la sonde au coffret électronique.
 - 4) Mettre en marche le coffret électronique.
 - 5) Aller au menu « Electrolyse – Etalonnage ORP ».
 - 6) Effectuer la navigation avec les instructions ci-dessous :
-
- Insérer la sonde dans la solution d'étalonnage ORP, puis patienter quelques minutes.
- Ne pas toucher la sonde.
- (Patienter quelques instants)
- a) Rincer la sonde à l'eau courante, puis l'égoutter sans l'essuyer.
b) Installer la sonde dans le porte-sonde.
- Effectuer une nouvelle fois la navigation avec les instructions ci-dessus, plusieurs fois si nécessaire. Si l'étalonnage échoue toujours, remplacer la sonde puis effectuer de nouveau un étalonnage.

3.6.19. Activation/désactivation de la régulation pH

Menu	Réglages possibles	Réglage par défaut
Régulation pH Mode XXX	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	ON

3.6.20. Injection manuelle

Menu	Fonctions	Réglages possibles	Réglage par défaut	Instructions
Régulation pH Injection Manu	<ul style="list-style-type: none"> • Amorçage de la pompe péristaltique et remplissage des tuyaux semi-rigides. • Injection de correcteur pH. • Moyen de vérification du bon fonctionnement de la pompe péristaltique. 	<p>De 30 s à 10 mn, par pas de 30 s.</p>	1 mn	<ul style="list-style-type: none"> • Pour lancer une injection : Valider le réglage de la durée. (<i>La pompe péristaltique tourne, et un décompte temporel s'affiche en temps réel.</i>) • Pour faire une pause, et pour relancer l'injection : Appuyer sur OK. • Pour stopper l'injection : Appuyer sur ↪.

3.6.21. Communication Bluetooth

Menu	Paramètre	Fonction	Réglages possibles	Réglage par défaut
Communication Bluetooth	Mode	Activation/désactivation de la communication Bluetooth.	• ON • OFF	ON
	Appairage	<ul style="list-style-type: none"> Détection des appareils connectables à proximité du coffret électronique (sous 60 secondes). Mise en réseau du coffret électronique et des appareils connectés. 	-	-
	Reset	Suppression du réseau reliant le coffret électronique aux appareils connectés.	-	-

→ Lors d'une mise à jour du logiciel du coffret électronique effectuée en Bluetooth, les 2 voyants (rouge et vert) clignotent alternativement.

3.6.22. Test électrolyse

→ Ce test est destiné aux professionnels, pour des opérations de maintenance de l'équipement.

Menu	Navigation
Electrolyse Test Electrolyse	<p>The diagram illustrates the navigation steps for the electrolysis test:</p> <ul style="list-style-type: none"> From the main menu "Electrolyse Test Electrolyse", select "OK". On the "Test Electrolyse En cours XXX s" screen, a note indicates "Décompte temporel en temps réel". After a short pause, one of two outcomes is shown: <ul style="list-style-type: none"> "Test Electrolyse Réussi" (Successful) if the test is successful. "Test Electrolyse Pb Coffret" (Pb Coffret error) if there is an error. From either outcome, select "ou" (or) to proceed to the next step. On the "Test Electrolyse Pb Cellule" screen, select "OK" to perform a long press. A note "Faire un appui long." (Perform a long press.) is displayed. Finally, the "Résultats Test I+ = XX.X U+ = XX.X" and "Résultats Test I- = XX.X U- = XX.X" screens show the measured current and voltage values for both polarities. <p>A bracket on the right side of the results screen indicates that the values shown are purely indicative intensities and voltages for each polarity inversion.</p>

3.6.23. Réinitialisation des paramètres

Menu	Mise en garde importante
Paramètres Réinit. Param.	 <p><u>La réinitialisation des paramètres annule tous les réglages effectués (configuration d'usine).</u></p>

3.7. Sécurités

3.7.1. Mode hivernage

- **Le mode hivernage :**
 - est activé par défaut.
 - se met en marche automatiquement dès que la température de l'eau est inférieure à 15°C.
- **Lorsque le mode hivernage est en marche :**
 - Le message « Mode Hivernage » s'affiche.
 - La production est stoppée.
 - La régulation du pH est maintenue si celle-ci est activée.
- **Pour mettre à l'arrêt le mode hivernage :** appuyer sur **OK**.
- **Pour désactiver le mode hivernage :** aller dans le menu « Paramètres – Alarmes », « Alarmes – Hivernage ».

3.7.2. Alarmes

- **Toutes les alarmes sont activées par défaut.**
- **Toute alarme qui se déclenche s'affiche instantanément à l'écran.**
- **Pour acquitter une alarme :** appuyer sur la touche **OK** ou  (appui court ou long, selon l'alarme).


MESSAGE AFFICHE / DEFAUT DETECTE	ACTION AUTOMATIQUE IMMEDIATE		CAUSE	VERIFICATIONS ET REMEDES	POSSIBILITE DE DESACTIVATION VIA LE MENU « Paramètres – Alarmes »
	Arrêt de la production	Arrêt de la régulation du pH			
Alarme Bidon pH vide	Non	Oui	Bidon de correcteur pH vide.	Remplacer le bidon de correcteur pH.	Oui
Alarme Courant Cel.	Oui	Non	Problème de cellule.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la cellule n'est pas entartrée.• Contrôler et ajuster si nécessaire la fréquence d'inversion du courant alimentant la cellule (menu « Electrolyse – Inversion »).• Vérifier que les connexions électriques aux bornes de la cellule sont suffisamment serrées et non oxydées.• Vérifier que le câble d'alimentation de la cellule est en bon état.• Vérifier que le connecteur du câble d'alimentation de la cellule est raccordé au coffret électronique.• En dernier recours, remplacer la cellule.	Non

MESSAGE AFFICHE / DEFAUT DETECTE	ACTION AUTOMATIQUE IMMEDIATE		CAUSE	VERIFICATIONS ET REMEDES	POSSIBILITE DE DESACTIVATION VIA LE MENU « Paramètres - Alarmes »
	Arrêt de la production	Arrêt de la régulation du pH			
Alarme Débit	Oui	Oui	Débit d'eau insuffisant dans le circuit de filtration.	<p>Vérifier que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le capteur débit est raccordé au coffret électronique. • le capteur débit est activé (menu « Paramètres - Capteurs »). • les vannes du circuit de filtration sont ouvertes. • la pompe de filtration fonctionne correctement. • le circuit de filtration n'est pas bouché. • le niveau d'eau dans la piscine est suffisant. 	Non
Alarme Défaut com.	Oui	Non	Perte de communication entre la carte de commande et la carte de puissance du coffret électronique.	Contacter un professionnel.	Non
Alarme Etalonnage pH	Non	Oui	Etalonnage de la sonde pH incorrect.	Effectuer un étalonnage de la sonde pH.	Oui
Alarme Injection pH	Non	Oui	Succession de 5 tentatives de correction du pH infructueuses.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le bidon de correcteur pH n'est pas vide. • Effectuer une injection manuelle (menu « Régulation pH - Injection Manu »). • Vérifier l'état du filtre lesteur et du raccord d'injection. • Vérifier les réglages dans les menus « Régulation pH - Consigne », « Régulation pH - Correcteur » et « Paramètres - Volume ». • Effectuer un étalonnage de la sonde pH. 	Oui
Alarme Manque eau	Oui	Oui	Quantité d'eau insuffisante dans le circuit de filtration.	Vérifier que la pompe de filtration tourne correctement.	Oui
Alarme Régulation ORP	Oui	Non	Mesure ORP hors tolérance durant 24 heures (dépassement de \pm 400 mV par rapport à la consigne ORP).	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer un « Test Electroyse ». • Effectuer un étalonnage de la sonde ORP. • Aller dans le menu « Electroyse - Prod. ORP » et vérifier que la consigne de production est à 100 %. 	Oui

MESSAGE AFFICHE / DEFAUT DETECTE	ACTION AUTOMATIQUE IMMEDIATE		CAUSE	VERIFICATIONS ET REMEDES	POSSIBILITE DE DESACTIVATION VIA LE MENU « Paramètres – Alarmes »
	Arrêt de la production	Arrêt de la régulation du pH			
Alarme Sel Faible	Oui	Non	Taux de sel inférieur à 2,5 g/L (ou 1,5 g/L si équipement Low Salt).	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le taux de sel dans la piscine avec une trousse d'analyse récente. Faire un appoint de sel si nécessaire, de manière à obtenir un taux de sel de 5 kg/m³ (ou 2,5 kg/m³ si équipement Low Salt). 	Oui
			Quantité insuffisante d'eau dans le circuit de filtration.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la canalisation au niveau du capteur sel est totalement remplie d'eau. Faire un appoint d'eau dans la piscine si nécessaire. 	

3.7.3. Précautions importantes concernant la pompe péristaltique

Lorsque l'un des 2 messages ci-dessous s'affiche, la pompe péristaltique tourne.



⚠ Dans ce cas, ne retirer en aucun cas la face avant du coffret électronique.

→ **En cas de doute sur le bon fonctionnement de la pompe péristaltique :**

- 1) Mettre à l'arrêt le coffret électronique.
- 2) Retirer la face avant du coffret électronique.
- 3) Retirer le tuyau interne à la pompe péristaltique.
- 4) Effectuer une injection manuelle à vide.

3.8. Informations complémentaires

Menu	Signification
Version Logiciel MASTER: XX.XX.XX	Programme de la carte de commande
Version Logiciel SLAVE: XX.XX.XX	Programme de la carte de puissance
ID Code: XXXXXXXX	Code de configuration
Numéro de série: XXXX-XXXXXX-XXX	Numéro de série
Adresse MAC: XXXXXXXXXXXX	Adresse MAC pour connexion Bluetooth
Température MCU: XX°C	Température interne au coffret électronique

4. GARANTIE

Avant tout contact avec votre revendeur, merci de bien vouloir vous munir :

- de votre facture d'achat.
- du n° de série du coffret électronique.
- de la date d'installation de l'équipement.
- des paramètres de votre piscine (salinité, pH, taux de chlore, température d'eau, taux de stabilisant, volume de la piscine, temps de filtration journalier, etc.).

Nous avons apporté tous nos soins et notre expérience technique à la réalisation de cet équipement. Il a fait l'objet de contrôles qualité. Si malgré toute l'attention et le savoir-faire apportés à sa fabrication, vous aviez à mettre en jeu notre garantie, celle-ci ne s'appliquerait qu'au remplacement gratuit des pièces défectueuses de cet équipement (port aller/retour exclu).

Durée de la garantie (date de facture faisant foi)

Coffret électronique : 2 ans.

Cellule : - 1 an minimum hors Union Européenne (*hors extension de garantie*).

- 2 ans minimum Union Européenne (*hors extension de garantie*).

Sondes : selon modèle.

Réparations et pièces détachées : 3 mois.

Les durées indiquées ci-dessus correspondent à des garanties standard. Toutefois, celles-ci peuvent varier selon le pays d'installation et le circuit de distribution.

Objet de la garantie

La garantie s'applique sur toutes les pièces à l'exception des pièces d'usure qui doivent être remplacées régulièrement.

L'équipement est garanti contre tout défaut de fabrication dans le cadre strict d'une utilisation normale.

S.A.V.

Toutes les réparations s'effectuent en atelier.

Les frais de transport aller et retour sont à la charge de l'utilisateur.

L'immobilisation et la privation de jouissance d'un appareil en cas de réparation éventuelle ne sauraient donner lieu à des indemnités.

Dans tous les cas, le matériel voyage toujours aux risques et périls de l'utilisateur. Il appartient à celui-ci avant d'en prendre livraison, de vérifier qu'il est en parfait état et le cas échéant d'émettre des réserves sur le bordereau de transport du transporteur. Confirmer auprès du transporteur dans les 72 h par lettre recommandée avec accusé réception.

Un remplacement sous garantie ne saurait en aucun cas prolonger la durée de garantie initiale.

Limite d'application de la garantie

Dans le but d'améliorer la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques de ses fabrications.

La présente documentation n'est fournie qu'à titre d'information et n'a aucune implication contractuelle vis-à-vis des tiers.

La garantie du constructeur, qui couvre les défauts de fabrication, ne doit pas être confondue avec les opérations décrites dans la présente documentation.

L'installation, la maintenance et, de manière plus générale, toute intervention concernant les produits du fabricant, doivent être réalisées exclusivement par des professionnels. Ces interventions devront par ailleurs être réalisées conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation au jour de l'installation. L'utilisation d'une pièce autre que celle d'origine, annule ipso facto la garantie sur l'ensemble de l'équipement.

Sont exclus de la garantie :

- Les équipements et la main d'œuvre fournis par un tiers lors de l'installation du matériel.
- Les dommages causés par une installation non-conforme.
- Les problèmes causés par une altération, un accident, un traitement abusif, la négligence du professionnel ou de l'utilisateur final, les réparations non autorisées, l'incendie, l'inondation, la foudre, le gel, un conflit armé ou tout autre cas de force majeure.

Aucun matériel endommagé suite au non-respect des consignes de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées dans la présente documentation ne sera pris en charge au titre de la garantie.

Tous les ans, nous apportons des améliorations à nos produits et logiciels. Ces nouvelles versions sont compatibles avec les modèles précédents. Les nouvelles versions de matériels et de logiciels ne peuvent être ajoutées aux modèles antérieurs dans le cadre de la garantie.

Mise en œuvre de la garantie

Pour plus d'informations sur la présente garantie, appelez votre professionnel ou notre Service Après-Vente. Toute demande devra être accompagnée d'une copie de la facture d'achat.

Lois et litiges

La présente garantie est soumise à la loi française et à toutes directives européennes ou traités internationaux, en vigueur au moment de la réclamation, applicables en France. En cas de litige sur son interprétation ou son exécution, il est fait attribution de compétence au seul TGI de Montpellier (France).

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

1. FUNCTIONS OF THE EQUIPMENT	2
2. INSTALLATION DIAGRAM	3
3. ELECTRONICS CABINET	4
3.1. First commissioning	4
3.2. Keypad	4
3.3. LEDs	5
3.4. Screen	5
3.5. Menu navigation	6
3.6. Features	7
3.6.1. Selecting the display language	7
3.6.2. Setting the date and time	7
3.6.3. Specification of the volume of the pool	7
3.6.4. Specification of the pH corrector type	7
3.6.5. Specification of the concentration of the pH corrector	7
3.6.6. Sensor settings	8
3.6.7. Calibration of the water temperature measurement	9
3.6.8. Calibration of the salt rate measurement	9
3.6.9. Calibration of the pH measurement	9
3.6.10. Setting the inversion frequency of the current supplying the cell	9
3.6.11. Selecting the chlorinator operating mode	9
3.6.12. Setting the production setpoint	10
3.6.13. Setting the pH setpoint	10
3.6.14. Setting the ORP setpoint	10
3.6.15. Boost mode	10
3.6.16. Calibrating the probes : important advance information	11
3.6.17. Calibrating the pH probe	11
3.6.18. Calibrating the ORP probe	12
3.6.19. Activation/deactivation of pH regulation	12
3.6.20. Manual injection	12
3.6.21. Bluetooth communication	13
3.6.22. Chlorination test	13
3.6.23. Settings reset	13
3.7. Safety	14
3.7.1. Wintering mode	14
3.7.2. Alarms	14
3.7.3. Important precautions regarding the peristaltic pump	16
3.8. Further information	16
4. GUARANTEE	17


1. FUNCTIONS OF THE EQUIPMENT

Model	Chlorine production by electrolysis	pH regulation	Inspection of chlorine production using the ORP probe
UNO	✓		
DUO	✓	✓	
PRO	✓	✓	✓

2. INSTALLATION DIAGRAM



- The electrical connections at cell-level must not point upwards, to avoid any deposits of water or humidity on them.
- The pH corrector container must be installed a safe distance away from any electrical device or any other chemicals.



KEY :

UNO model : white.
DUO model : white + grey.
PRO model : white + grey + black.

- 1 : Salt / temperature / low water sensor
- 2 : Cell
- 3 : Electronics unit
- 4 : Filter with ballast
- 5 : Peristaltic pump
- 6 : Pool Ground (optional)
- 7, 8 : Probe holder
- 9 : Injection connector
- 10 : ORP probe
- 11 : pH probe
- 12, 13 : Bracket
- 14, 15 : Semi-flexible tubing

ELEMENTS NOT SUPPLIED :

- 16 : Electrical power supply
- 17 : pH corrector container
- 18 : Copper cable
- 19 : Filter
- 20 : Ground rod
- 21 : Heat pump
- 22 : Filtration pump

3. ELECTRONICS UNIT

3.1. First commissioning

When switching on the electronics unit for the first time, carry out the following programming.

Successive menus	Possible settings	Navigation
Langues FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Français • English • Deutsch • Español • Italiano • Nederlander • Portugués 	For each parameter, select a data item with the ↑ ↓ buttons, then confirm with the OK button.
Volume 50 m³	From 10 to 200 m³, in increments of 10.	
Date 01/01/01	Day / Month / Year	
Time XX:XX	Hour / Minute	
Display In line	<ul style="list-style-type: none"> • In line • Dashboard 	

3.2. Keypad

COMMAND KEY (depending on model)	FUNCTION
☰ MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Switching on the electronics unit. → A few minutes after switching on, production starts automatically (with or without ORP check). • Switching off the electronics unit (<u>press and hold</u>). → When switching off, the screen and the green LED turn off while the red LED comes on. → If an alarm has been activated, press first on ↶ to switch off. • Access the menus.
BOOST	Boost mode starts for 24 hours.
T°C	<ul style="list-style-type: none"> • Water temperature display for a few seconds (<i>only if the default display is set to « In line display »</i>). • Direct access to the « Parameters – Temp. Adjust » menu (<u>press and hold</u>).
SALT	<ul style="list-style-type: none"> • Salt level display for a few seconds (<i>only if the default display is set to « In line display »</i>). • Direct access to the « Parameters – Salt Adjust » menu (<u>press and hold</u>).
pH	<ul style="list-style-type: none"> → This command key is only present on the DUO and PRO models. • Direct access to the « PH Regulation – Calibration » menu (<u>press and hold</u>).
↑ ↓	Selecting a value or data element.
↶	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellation of an entry • Back to previous menu. • Stopping Boost mode.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Command confirmation. • Entering a menu. • Dismissing an alarm.

3.3. LEDs

Colour	Status	Meaning
Green	Continuously on	Production in progress
Red	Continuously on	Electronics unit powered off, or wintering mode activated
	Flashing	Alarm activated

3.4. Screen


- **If display flashing :** information awaiting confirmation, or alarm activated.
- **If display solid :** confirmed or read-only information.

MODEL	DEFAULT DISPLAY		MEANING
	Setting via the « Parameters – Display » menu	Overview	
UNO	In line display	PROD. XXX %	Production setpoint The point just after « PROD » appears when production is running (additional indicator on the green LED).
	Dashboard	XXX %. XX.X g/L XX.X °C	Production setpoint The point just after « % » appears when production is running (additional indicator on the green LED). Salt levels Water temperature
DUO PRO (1)	In line display	PROD. PH XXX % X.X	Production setpoint The point just after « PROD » appears when production is running (additional indicator on the green LED). Measuring the pH
	Dashboard	XXX %. PH X.X XX.X g/L XX.X °C	Production setpoint The point just after « % » appears when production is running (additional indicator on the green LED). Salt levels Water temperature
PRO (2)	In line display	ORP . PH XXX mV X.X	ORP measurement The point just after « ORP » appears when production is running (additional indicator on the green LED). Measuring the pH
	Dashboard	XXX mV. PH X.X XX.X g/L XX.X °C	ORP measurement The point just after « mV » appears when production is running (additional indicator on the green LED). Salt levels Water temperature

(1) : If the chlorinator operating mode is set to "%".

(2) : If the chlorinator operating mode is set to "ORP".

3.5. Menu navigation



3.6. Features

3.6.1. Selecting the display language

Menu	Possible settings	Default setting
Parameters Languages XX	<ul style="list-style-type: none">• Français• English• Deutsch• Español• Italiano• Nederlander• Portugués	Français

3.6.2. Setting the date and time

Menu	Possible settings	Default setting
Parameters Date XX/XX/XX	Day / Month / Year	01/01/01
Parameters Time XX:XX	Hour / Minute	random

3.6.3. Specification of the volume of the pool

Menu	Possible settings	Default setting
Parameters Volume XXX m ³	From 10 to 200 m ³ , in increments of 10.	50 m ³

3.6.4. Specification of the pH corrector type

Menu	Possible settings	Meaning	Default setting
pH Regulation Corrector XXXX	Acid	pH-	Acid
	Base	pH+	

3.6.5. Specification of the concentration of the pH corrector

Menu	Possible settings	Default setting
pH Regulation Rate XXXX XX %	From 5 to 55 %, in increments of 1.	37 %

3.6.6. Sensor settings

Menu	Sensor	Setting	Possible settings	Default setting
Parameters Sensors	Cover/Ext cmd	Mode	<ul style="list-style-type: none"> Cover OFF Ext cmd 	Cover
		Type	<ul style="list-style-type: none"> NO NC 	NO
	Flow/pH Can	Mode	<ul style="list-style-type: none"> Flow OFF pH Can 	OFF
		Type	<ul style="list-style-type: none"> NO NC 	NO
	Salt	-	<ul style="list-style-type: none"> ON OFF 	ON
	Temperature			

Ext cmd : external command.

pH Can : empty container sensor.

ON : sensor activated.

OFF : sensor disabled.

NO : switch normally open.

NC : switch normally closed.

Sensor activated	Configuration	Specific display	Production	pH regulation
Cover	Open cover	-	Maintained	Maintained
	Closed cover	Cover	Divided by 5*	
External command	Command activated	-	Maintained	Maintained
	Command not activated	Ext	Stopped	
Flow	Sufficient flow	-	Maintained	Stopped
	Zero flow	Alarm Flow	Stopped	
Empty container	Empty container	Alarm pH Can empty	Maintained	Stopped
	Container not empty	-	Maintained	
Salt	Salt level less than 2.5 g/L (or 1.5 g/L if Low Salt equipment)	Alarm Low Salt	Stopped	Maintained
	Salt level equal to or greater than 2.5 g/L (or 1.5 g/L if Low Salt equipment)	-	Maintained	
Temperature	Water temperature below 15°C	Low Temp Mode	Stopped	Maintained
	Water temperature equal to or higher than 15°C	-	Maintained	

* Modifiable value on the **PRO** model.

3.6.7. Calibration of the water temperature measurement

→ If the temperature sensor is disabled, the menu below does not appear.

Menu	Possible settings	Default setting
Parameters Temp. Adjust	From - to + 5°C compared to the measurement displayed, in increments of 0.5.	Measurement displayed

3.6.8. Calibration of the salt rate measurement

→ If the salt sensor is disabled, the menu below does not appear.

Menu	Possible settings	Default setting
Parameters Salt Adjust	From 1.5 to 8 g/L, in increments of 0.5.	Measurement displayed

3.6.9. Calibration of the pH measurement

Menu	Possible settings	Default setting
pH Regulation Adjust	From 6.5 to 7.5, in increments of 0.1.	Measurement displayed

3.6.10. Setting the inversion frequency of the current supplying the cell

 **Current inversion aims to prevent scale deposits on the cell. Current inversion must be set following the table below in order to ensure that the cell continues to operate correctly in the long term.**

Water hardness (°f)	0 to 5	5 to 12	12 to 20	20 to 40	40 to 60	> 60
Inversion frequency (h)	16	10	8	6	4	2

Menu	Possible settings	Default setting
Electrolysis Inversion XX h	From 2 to 24 h, in increments of 1.	6 h

3.6.11. Selecting the chlorinator operating mode

Menu	Possible settings (depending on model)	Meaning	Default setting
Electrolysis Mode XXX	%	Continual production, following the production setpoint.	<ul style="list-style-type: none"> • For UNO and DUO models : %. • For PRO model : ORP.
	ORP	Inspection of production using the ORP probe, according to the ORP setpoint and the ORP production setpoint.	
	OFF	Deactivation of the chlorinator cell.	

→ The choice of operating mode can be seen on the initial display (« PROD » as a %, or « ORP » in mV).

3.6.12. Setting the production setpoint

Chlorinator operating mode	Menu	Specific instructions	Possible settings	Default setting
%	Default display	Directly select a value using the buttons (no confirmation required).	<ul style="list-style-type: none"> From 1 to 100 %, in increments of 1. 0 % or OFF (depending on the operating mode of the chlorinator). 	100 %
ORP		-		

3.6.13. Setting the pH setpoint

Menu	Possible settings	Default setting
pH Regulation Setpoint X.X	From 6.8 to 7.6, in increments of 0.1.	7.2

3.6.14. Setting the ORP setpoint

Menu	Possible settings	Default setting
Electrolysis ORP Setpoint XXX	From 200 to 900 mV, in increments of 10.	670 mV

3.6.15. Boost mode

Boost mode :

- sets the production setpoint up to 125 %, for a fixed period.
- can be manually stopped at any time.
- can be used when chlorine is urgently needed.



Boost mode cannot replace a conventional shock treatment in cases of water not fit for bathing.

- If the Boost mode is restarted manually while it is already running, the Boost mode resets for the duration displayed.
- Boost mode cannot be switched on if an alarm has been triggered. After having resolved and dismissed this alarm, wait a few moments in order to be able to activate the Boost mode.
- When the Boost mode ends or is manually stopped, production continues according to the initial setpoint.
- Boost mode continues after powering off the electronics unit.

Operation with a cover sensor :

- Boost mode cannot be switched on with the cover shut.
- If the cover is closed with Boost mode switched on, Boost mode automatically stops.

Menu	Possible settings	Default setting	Switching on	Operation indicator (specific display variants)	Switching off
Electrolysis Boost	<ul style="list-style-type: none"> • 12 h • 24 h 	24 h	Automatic as soon as the duration setting is confirmed.	Bo 12 h	Press on
				Bo 24 h	
				Boost 12 h	
				Boost 24 h	

3.6.16. Calibrating the probes : important advance information

→ The original pH probe is already calibrated. It is therefore not necessary to carry out calibration of the pH probe when putting the equipment into service for the first time.

⚠ However, it is imperative to carry out a calibration of the pH and ORP probes at the beginning of each season when returning to service, and after each probe replacement.

3.6.17. Calibrating the pH probe

1) Open the pH 7 and pH 10 calibration solutions (use only single-use calibration solutions).

2) Turn off the filtration (and therefore the electronics unit).

3) If the probe is already installed :

- Remove the probe from the probe holder, without disconnecting it.
- Remove the probe holder nut and replace it with the stopper supplied.


If the probe is not already installed :

Connect the probe to the electronics unit.

4) Turn on the electronics unit.

5) Go to the « pH Regulation - Calibration » menu.

6) Navigate through the menus following the instructions below :



3.6.18. Calibrating the ORP probe

- 1) Open the ORP 470 mV calibration solution.
 - 2) Turn off the filtration (and therefore the electronics unit).
 - 3) If the probe is already installed :
 - a) Remove the probe from the probe holder, without disconnecting it.
 - b) Remove the probe holder nut and replace it with the stopper supplied.
 - If the probe is not already installed :
Connect the probe to the electronics unit.
 - 4) Turn on the electronics unit.
 - 5) Go to the « Electrolysis – ORP Calibration » menu.
 - 6) Navigate through the menus following the instructions below :
-
- Insert the probe into the ORP calibration solution, then wait a few minutes.
- Do not touch the probe.
- (Wait a few seconds)
- a) Rinse the probe under running water, then leave to drip-dry it without wiping it.
b) Install the probe into the probe holder.
- Carry out the navigation again with the above instructions, several times if necessary.
If calibration still fails, replace the probe and carry out another calibration.

3.6.19. Activation/deactivation of pH regulation

Menu	Possible settings	Default setting
pH Regulation Mode XXX	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	ON

3.6.20. Manual injection

Menu	Functions	Possible settings	Default setting	Instructions
pH Regulation Manual Injection	<ul style="list-style-type: none"> • Priming of the peristaltic pump and filling of semi-rigid pipes. • pH corrector injection. • Means of checking the correct operation of the peristaltic pump. 	From 30 seconds to 10 minutes, in increments of 30 seconds.	1 min	<ul style="list-style-type: none"> • <u>To start injecting :</u> Confirm the duration setting. (The peristaltic pump is running, and a timer countdown is displayed in real time.) • <u>To take a break, and to restart the injection :</u> Press on OK. • <u>To stop the injection :</u> Press on ↶.

3.6.21. Bluetooth communication

Menu	Setting	Function	Possible settings	Default setting
Communication Bluetooth	Mode	Activation/deactivation of Bluetooth communication.	• ON • OFF	ON
	Pairing	<ul style="list-style-type: none"> Detection of connectible devices near the electronics unit (within 60 seconds). Networking of the electronics unit and connected devices. 	-	-
	Reset	Removal of the network connecting the electronics unit to the connected devices.	-	-

→ During an update of the software of the electronics unit carried out using Bluetooth, the 2 LEDs (red and green) flash alternately.

3.6.22. Chlorination test

→ *This function is for use by professionals for maintenance operations on the equipment.*

Menu	Navigation
Electrolysis Electrolyse Test	<pre> graph TD A[Electrolysis Electrolyse Test] -- OK --> B[Electrolyse Test In Progress XXX s] B -- "Real-time timer countdown" --> C[Electrolyse Test Success] C --- D[Electrolyse Test Cont. Problem] C --- E[Electrolyse Test Cell. Problem] D --- F[Test Results I+ = XX.X U+ = XX.X] E --- G[Test Results I- = XX.X U- = XX.X] </pre> <p>(Wait a few seconds)</p> <p>or</p> <p>Curents and voltages supplying the cell, on each direction of polarity inversion (values for illustrative purposes only).</p>

3.6.23. Settings reset

Menu	Important warning
Parameters Restore Param.	<p><u>Resetting the parameters cancels all the settings made (factory configuration).</u></p>

3.7. Safety

3.7.1. Wintering mode

- **Wintering mode :**
 - is activated by default.
 - starts automatically as soon as the water temperature drops below 15°C.
- **When wintering mode is on :**
 - The message « Low Temp Mode » is displayed.
 - Production is stopped.
 - The pH regulation is maintained if it is activated.
- **To switch off wintering mode :** press on **OK**.
- **To disable wintering mode :** go to the « Parameters – Alarms », « Alarms – Low Temp » menu.

3.7.2. Alarms

- **All alarms are activated by default.**
- **Any alarm that is activated immediately appears on the screen.**
- **To dismiss an alarm :** press the **OK** or  button (short or long press, depending on the alarm).


MESSAGE DISPLAYED / FAULT DETECTED	IMMEDIATE AUTOMATIC ACTION		CAUSE	CHECKS AND REMEDIES	OPTION TO DEACTIVATE VIA THE MENU « Parameters – Alarms »
	Stopping production	Stopping pH regulation			
Alarm pH Can empty	No	Yes	pH corrector container empty.	Replace the pH corrector container.	Yes
Alarm Cell Current	Yes	No	Cell problem.	<ul style="list-style-type: none">Check that the cell is not scaled.Inspect and adjust if necessary the inversion frequency of the current supplying the cell (« Electrolysis – Inversion » menu).Check that the electrical connections to the terminals of the cell are sufficiently tight and not oxidised.Check that the cell's power cable is in good condition.Check that the cell's power cable connector is correctly connected to the electronics unit.As a last resort, replace the cell.	No

MESSAGE DISPLAYED / FAULT DETECTED	IMMEDIATE AUTOMATIC ACTION		CAUSE	CHECKS AND REMEDIES	OPTION TO DEACTIVATE VIA THE MENU « Parameters - Alarms »
	Stopping production	Stopping pH regulation			
Alarm Flow	Yes	Yes	Insufficient water flow through the filtration circuit.	<u>Check that :</u> <ul style="list-style-type: none"> the flow sensor is connected to the electronics unit. the flow sensor is activated (« Parameters - Sensors » menu). the valves on the filtration circuit are open. the filtration pump is working correctly. the filtration circuit is not blocked. there is enough water in the pool. 	No
Alarm Com. Failure	Yes	No	Loss of communication between the control board and the power board of the electronics unit.	Contact a professional.	No
Alarm pH Calibration	No	Yes	pH probe incorrectly calibrated.	Carry out a calibration of the pH probe.	Yes
Alarm pH Injection	No	Yes	Series of 5 unsuccessful attempts to correct the pH.	<ul style="list-style-type: none"> Ensure the pH corrector container is not empty. Carry out a manual injection (menu « pH Regulation - Manual Injection »). Check the condition of the filter with ballast and injection connector. Check the settings in the « pH Regulation - Setpoint », « pH Regulation - Corrector » and « Parameters - Volume » menus. Carry out a calibration of the pH probe. 	Yes
Alarm No water	Yes	Yes	Insufficient amount of water in the filtration circuit.	Check that the filtration pump is running correctly.	Yes
Alarm ORP Regulation	Yes	No	ORP measurement out of tolerance for 24 hours (difference of ± 400 mV compared to the ORP setpoint).	<ul style="list-style-type: none"> Carry out a « Electrolyse Test ». Carry out a calibration of the ORP probe. Go to the « Electrolysis - ORP Prod. » menu and check that the production setpoint is at 100 %. 	Yes

MESSAGE DISPLAYED / FAULT DETECTED	IMMEDIATE AUTOMATIC ACTION		CAUSE	CHECKS AND REMEDIES	OPTION TO DEACTIVATE VIA THE MENU « Parameters – Alarms »
	Stopping production	Stopping pH regulation			
Alarm Low Salt	Yes	No	Salt level less than 2.5 g/L (or 1.5 g/L if Low Salt equipment).	<ul style="list-style-type: none"> Check the salt levels in the pool using a recent testing kit. Top up with salt if necessary, so as to obtain a salt level of 5 kg/m³ (or 2.5 kg/m³ for Low Salt equipment). 	Yes
			Insufficient amount of water in the filtration circuit.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the pipe at the level of the salt sensor is completely filled with water. If necessary, top up the water in the pool. 	

3.7.3. Important precautions regarding the peristaltic pump

When one of the 2 messages below is displayed, the peristaltic pump is running.



! In this case, never remove the front panel of the electronics unit.

→ **If case of doubt about the correct functioning of the peristaltic pump :**

- 1) Switch off the electronics unit.
- 2) Remove the front cover of the electronics unit.
- 3) Remove the flexible hose inside the peristaltic pump.
- 4) Carry out a manual vacuum injection.

3.8. Further information

Menu	Meaning
Soft Version MASTER: XX.XX.XX	Control board program
Soft Version SLAVE: XX.XX.XX	Power card program
ID Code: XXXXXXXX	Configuration code
Serial Number: XXXX-XXXXXX-XXX	Serial number
MAC Address: XXXXXXXXXXXX	MAC address for Bluetooth connection
MCU Temperature: XX°C	Internal temperature in the electronics unit

4. GUARANTEE

Before contacting your dealer, please have the following to hand :

- your purchase invoice.
- the serial no. of the electronics unit.
- the installation date of the equipment.
- the parameters of your pool (salinity, pH, chlorine levels, water temperature, stabilizer level, pool volume, daily filtration time, etc.)

Every effort and all our technical experience has gone into designing this equipment. It has been subjected to quality controls. If, despite all the attention and expertise involved in its manufacture, you need to make use of our guarantee, it only applies to free replacement of the equipment's defective parts (excluding shipping costs in both directions).

Guarantee period (proven by date of invoice)

Electronics unit : 2 years.

Cell : - 1 year minimum outside the European Union (*excluding warranty extension*).
- 2 year minimum in the European Union (*excluding warranty extension*).

Probes : depending on model.

Repairs and spare parts : 3 months.

The periods indicated above correspond to standard guarantees. However, these can vary depending on the country of installation and the distribution network.

Scope of the guarantee

The guarantee covers all parts, with the exception of wearing parts that must be replaced regularly.

The equipment is guaranteed against all manufacturing defects within the strict limitations of normal use.

After-sales services

All repairs will be performed in the workshop.

Shipping costs in both directions are at the user's own expense.

Any downtime and loss of use of a device in the event of repairs shall not give rise to any claim for compensation.

In all cases, the equipment is always sent at the user's own risk. Before taking delivery, the user must ensure that it is in perfect condition and, if necessary, write down any reservations on the shipping note of the carrier. Confirm with the carrier within 72 hours by recorded letter with acknowledgement of receipt.

Replacement under guarantee shall in no case extend the original guarantee period.

Guarantee application limit

In order to improve the quality of their products, the manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the products at any time without notice.

This documentation is provided for information purposes only and is not contractually binding with respect to third parties.

The manufacturer's guarantee, which covers manufacturing defects, should not be confused with the operations described in this documentation.

Installation, maintenance and, more generally, any servicing of the manufacturer's products should only be performed by professionals. This work must also be carried out in accordance with the current standards in the country of installation at the time of installation. The use of any parts other than original parts voids the guarantee ipso facto for the entire equipment.

The following are excluded from the guarantee :

- Equipment and labour provided by third parties when installing the device.
- Damage caused by installation not in compliance with the instructions.
- Problems caused by modifications, accidents, misuse, negligence of professionals or end users, unauthorised repairs, fire, floods, lightning, freezing, armed conflict or any other force-majeure events.

Any equipment damaged due to non-compliance with the instructions regarding safety, installation, use and maintenance contained in this documentation will not be covered by the guarantee.

Every year, we make improvements to our products and software. These new versions are compatible with previous models. The new versions of hardware and software cannot be added to earlier models under the guarantee.

Implementation of the guarantee

For more information regarding this guarantee, contact your dealer or our After-Sales Service. All requests must be accompanied by a copy of the purchase invoice.

Legislation and disputes

This guarantee is subject to French law and all European directives or international treaties in force at the time of the claim, applicable in France. In case of disputes concerning its interpretation or execution, the High Court of Montpellier (France) shall have exclusive jurisdiction.

ÍNDICE

ESPAÑOL

1. FUNCIONES DEL EQUIPO.....	2
2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN.....	3
3. CUADRO ELÉCTRICO	4
3.1. Primera puesta en funcionamiento.....	4
3.2. Teclado	4
3.3. Pilotos.....	5
3.4. Pantalla.....	5
3.5. Navegación por los menús	6
3.6. Funciones.....	7
3.6.1. Selección del idioma de la interfaz.....	7
3.6.2. Ajuste de la fecha y la hora	7
3.6.3. Especificación del volumen de la piscina.....	7
3.6.4. Especificación del tipo de corrector de pH.....	7
3.6.5. Especificación de la concentración del corrector de pH	7
3.6.6. Configuración de los captadores	8
3.6.7. Ajuste de la medición de la temperatura del agua	9
3.6.8. Ajuste de la medición de la concentración de sal	9
3.6.9. Ajuste de la medición del pH.....	9
3.6.10. Ajuste de la frecuencia de inversión de la corriente que alimenta la célula.....	9
3.6.11. Selección del modo de funcionamiento del electrolizador	9
3.6.12. Ajuste del valor de referencia de producción	10
3.6.13. Ajuste del valor de referencia pH	10
3.6.14. Ajuste del valor de referencia ORP.....	10
3.6.15. Modo Boost	10
3.6.16. Calibración de las sondas : información previa importante.....	11
3.6.17. Calibración de la sonda de pH	11
3.6.18. Calibración de la sonda ORP	12
3.6.19. Activación/desactivación de la regulación del pH.....	12
3.6.20. Inyección manual.....	12
3.6.21. Comunicación por Bluetooth.....	13
3.6.22. Prueba de electrólisis	13
3.6.23. Restablecer la configuración	13
3.7. Seguridad.....	14
3.7.1. Modo invernada	14
3.7.2. Alarmas.....	14
3.7.3. Precauciones importantes relativas a la bomba peristáltica	16
3.8. Información adicional.....	16
4. GARANTÍA	17


1. FUNCIONES DEL EQUIPO

Modelo	Producción de cloro por electrólisis	Regulación del pH	Control de la producción de cloro con sonda ORP
UNO	✓		
DUO	✓	✓	
PRO	✓	✓	✓

2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



- Las conexiones eléctricas a la altura de la célula no deben quedar orientadas hacia arriba para evitar que se acumule agua o humedad en ellas.
- El bidón de corrector de pH debe estar suficientemente alejado de todos los aparatos eléctricos y de otros productos químicos.



LEYENDA :

Modelo UNO: blanco.
Modelo DUO: blanco + gris.
Modelo PRO: blanco + gris + negro.

- 1 : Captador de sal / temperatura / falta de agua
- 2 : Célula
- 3 : Cuadro eléctrico
- 4 : Filtro de lastre
- 5 : Bomba peristáltica
- 6 : Pool Terre (opcional)
- 7, 8 : Portasonda
- 9 : Conexión de inyección
- 10 : Sonda ORP
- 11 : Sonda pH
- 12, 13 : Soporte
- 14, 15 : Tubo semi rígido

ELEMENTOS NO INCLUIDOS :

- 16 : Alimentación eléctrica
- 17 : Bidón de corrector de pH
- 18 : Cable de cobre
- 19 : Filtro
- 20 : Estaca de tierra
- 21 : Bomba de calor
- 22 : Bomba de filtrado

3. CUADRO ELÉCTRICO

3.1. Primera puesta en funcionamiento

La primera vez que se pone en marcha el cuadro eléctrico, hay que efectuar la siguiente programación.

Menús sucesivos	Ajustes posibles	Navegación
Langues FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Français • English • Deutsch • Español • Italiano • Nederlander • Portugués 	Para cada parámetro, hay que seleccionar un valor con las teclas ↑↓ y confirmar con la tecla OK .
Volumen 50 m³	De 10 a 200 m³, en intervalos de 10.	
Fecha 01/01/01	Día / Mes / Año	
Horas XX:XX	Hora / Minutos	
Visualización En linea	<ul style="list-style-type: none"> • En linea • Marco de Control 	

3.2. Teclado

TECLA DE COMANDO (según el modelo)	FUNCIÓN
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en funcionamiento del cuadro eléctrico. → Unos minutos después de la puesta en marcha, la producción se inicia automáticamente (con o sin control ORP). • Apagado del cuadro eléctrico (<u>pulsación larga</u>). → Al desconectar el cuadro, la pantalla y el piloto verde se apagan, mientras que el piloto rojo se ilumina. → Si se activa una alarma, pulsar previamente en para detenerla. • Acceso a los menús.
BOOST	Puesta en funcionamiento del modo Boost durante 24 horas.
T°C	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de la temperatura del agua durante unos segundos (únicamente si la visualización predeterminada es « Visualizacion en linea »). • Acceso directo al menú « Parametros - Ajuste Temp. » (<u>pulsación larga</u>).
SALT	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de la concentración de sal durante unos segundos (únicamente si la visualización predeterminada es « Visualizacion en linea »). • Acceso directo al menú « Parametros - Calibracion Sal » (<u>pulsación larga</u>).
pH	<ul style="list-style-type: none"> → Esta tecla de comando está presente únicamente en los modelos DUO y PRO. • Acceso directo al menú « Regulacion pH - Calibracion » (<u>pulsación larga</u>).
 	Selección de un valor o un dato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelar una selección. • Volver al menú anterior. • Detención del modo Boost.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmar una selección. • Entrar en un menú. • Cancelar una alarma.

3.3. Pilotos

Color	Estado	Significado
Verde	Encendido siempre	Producción en servicio
Rojo	Encendido siempre	Cuadro eléctrico apagado o modo invernada activado
	Intermitente	Alarma activada

3.4. Pantalla


- Visualización intermitente : información a la espera de validación o alarma activada.
- Visualización fija : información confirmada o solo lectura.

MODELO	VISUALIZACIÓN PREDETERMINADA		SIGNIFICADO
	Ajuste a través del menú « Parametros – Visualizacion »	Vista	
UNO	Visualizacion en linea	PROD. XXX %	Valor de referencia de producción El punto justo después de « PROD » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde).
	Marco de control	XXX %. XX.X g/L XX.X °C	Valor de referencia de producción El punto justo después de « % » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde). Concentración de sal Temperatura del agua
DUO PRO (1)	Visualizacion en linea	PROD. PH XXX % X.X	Valor de referencia de producción El punto justo después de « PROD » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde). Medición del pH
	Marco de control	XXX %. PH X.X XX.X g/L XX.X °C	Valor de referencia de producción El punto justo después de « % » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde). Concentración de sal Temperatura del agua
PRO (2)	Visualizacion en linea	ORP. PH XXX mV X.X	Medición ORP El punto justo después de « ORP » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde). Medición del pH
	Marco de control	XXX mV. PH X.X XX.X g/L XX.X °C	Medición ORP El punto justo después de « mV » aparece cuando la producción está en marcha (piloto adicional al piloto verde). Concentración de sal Temperatura del agua

(1) : Si el modo de funcionamiento del electrolizador está regulado en "%".

(2) : Si el modo de funcionamiento del electrolizador está regulado en "ORP".

3.5. Navegación por los menús



3.6. Funciones

3.6.1. Selección del idioma de la interfaz

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Idiomas XX	<ul style="list-style-type: none">• Français• English• Deutsch• Español• Italiano• Nederlander• Portugués	Français

3.6.2. Ajuste de la fecha y la hora

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Fecha XX/XX/XX	Día / Mes / Año	01/01/01
Parametros Horas XX:XX	Hora / Minutos	aleatorio

3.6.3. Especificación del volumen de la piscina

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Volumen XXX m³	De 10 a 200 m³, en intervalos de 10.	50 m³

3.6.4. Especificación del tipo de corrector de pH

Menú	Ajustes posibles	Significado	Ajuste predeterminado
Regulacion PH Corrector XXXXX	Acido	pH-	Acido
	Base	pH+	

3.6.5. Especificación de la concentración del corrector de pH

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Regulacion PH Tasa XXXXX XX %	Del 5 al 55 %, en intervalos de 1.	37 %

3.6.6. Configuración de los captadores

Menú	Captador	Parámetro	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Sensores	Cub./Ext cmd	Modo	<ul style="list-style-type: none"> • Cubierta • OFF • Ext cmd 	Cubierta
		Tipos	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NC 	NO
	Caudal/Lata pH	Modo	<ul style="list-style-type: none"> • Caudal • OFF • Lata de pH 	OFF
		Tipos	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NC 	NO
	Sal	-	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	ON
	Temperatura			

Ext cmd : comando externo.

Lata de pH : captador de bidón vacío.

ON : captador activado.

OFF : captador desactivado.

NO : contacto normalmente abierto.

NC : contacto normalmente cerrado.

Captador activado	Configuración	Visualización específica	Producción	Regulación del pH
Cubierta	Cubierta abierta	-	Mantenida	Mantenida
	Cubierta cerrada	Cubierta	Dividida por 5*	
Comando externo	Comando accionado	-	Mantenida	Mantenida
	Comando no accionado	Ext	Detenida	
Caudal	Caudal suficiente	-	Mantenida	Detenida
	Caudal nulo	Alarma Caudal	Detenida	
Bidón vacío	Bidón vacío	Alarma Lata de pH vacio	Mantenida	Mantenida
	Bidón no vacío	-	Mantenida	
Sal	Concentración de sal inferior a 2,5 g/l (o 1,5 g/l si equipo Low Salt)	Alarma Sal Baja	Detenida	Mantenida
	Concentración de sal igual o superior a 2,5 g/l (o 1,5 g/l si equipo Low Salt)	-	Mantenida	
Temperatura	Temperatura del agua inferior a 15°C	Modo Temp. Baja	Detenida	Mantenida
	Temperatura del agua igual o superior a 15°C	-	Mantenida	

* Valor modificable en el modelo **PRO**.

3.6.7. Ajuste de la medición de la temperatura del agua

→ Si el captador de temperatura está desactivado, no aparecerá el siguiente menú.

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Ajuste Temp.	De - a + 5°C con respecto a la medición visualizada, en intervalos de 0,5.	Medición visualizada

3.6.8. Ajuste de la medición de la concentración de sal

→ Si el captador de sal está desactivado, no aparecerá el siguiente menú.

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Parametros Calibracion Sal	De 1,5 a 8 g/l, en intervalos de 0,5.	Medición visualizada

3.6.9. Ajuste de la medición del pH

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Regulacion pH Ajuste	De 6,5 a 7,5, en intervalos de 0,1.	Medición visualizada

3.6.10. Ajuste de la frecuencia de inversión de la corriente que alimenta la célula

 Esta inversión de corriente tiene como finalidad evitar la acumulación de cal en la célula. Es obligatorio ajustar correctamente la frecuencia de inversión, según la tabla siguiente, para mantener el funcionamiento correcto de la célula a largo plazo.

Dureza del agua (°f)	entre 0 y 5	entre 5 y 12	entre 12 y 20	entre 20 y 40	entre 40 y 60	> 60
Frecuencia de inversión (h)	16	10	8	6	4	2

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Electrolysis Inversion XX h	De 2 a 24 horas, en intervalos de 1.	6 h

3.6.11. Selección del modo de funcionamiento del electrolizador

Menú	Ajustes posibles (según modelo)	Significado	Ajuste predeterminado
Electrolysis Modo XXX	%	Producción constante, según el valor de referencia de producción.	<ul style="list-style-type: none"> Para los modelos UNO y DUO : %. Para el modelo PRO : ORP.
	ORP	Control de la producción con sonda ORP, según la indicación ORP y el valor de referencia ORP.	
	OFF	Desconexión del electrolizador.	

→ La selección del modo de funcionamiento se puede ver en la pantalla inicial (« PROD » en %, o bien « ORP » en mV).

3.6.12. Ajuste del valor de referencia de producción

Modo de funcionamiento del electrolizador	Menú	Instrucciones específicas	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
%	Visualización predeterminada	Seleccionar directamente un valor con las teclas ↑↓ (no requiere validación).	<ul style="list-style-type: none"> Del 1 al 100 %, en intervalos de 1. 0 % o bien OFF (según el modo de funcionamiento del electrolizador). 	100 %
ORP	Electrolysis Producción XXX %	-		

3.6.13. Ajuste del valor de referencia pH

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Regulación pH Consigna X.X	De 6,8 a 7,6, en intervalos de 0,1.	7,2

3.6.14. Ajuste del valor de referencia ORP

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Electrolysis Consigna ORP XXX	De 200 a 900 mV, en intervalos de 10.	670 mV

3.6.15. Modo Boost

Modo Boost :


- ajusta el valor de referencia de producción hasta el 125 %, por una duración determinada.
- se puede detener manualmente en cualquier momento.
- permite responder a una necesidad urgente de cloro.

 **El modo Boost no puede reemplazar un tratamiento de choque clásico en caso de que el agua no sea adecuada para bañarse.**

- Si se vuelve a iniciar el modo Boost manualmente cuando ya está en funcionamiento, el modo Boost se reinicia durante el tiempo visualizado.
- No se puede iniciar el modo Boost cuando se ha activado una alarma. Después de solucionar y cancelar esta alarma, hay que esperar unos segundos para activar el modo Boost.
- Cuando se termina o detiene el modo Boost manualmente, la producción continúa de forma automática según el valor de referencia inicial.
- El modo Boost continúa después de apagar el cuadro eléctrico.

Funcionamiento con un sensor de cubierta :

- No se puede iniciar el modo Boost cuando la cubierta está cerrada.
- Si la cubierta se cierra mientras el modo Boost está activado, este se detiene automáticamente.

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado	Puesta en funcionamiento	Testigo de funcionamiento (variantes de visualización específica)	Parada
Electrolysis Boost	<ul style="list-style-type: none"> • 12 h • 24 h 	24 h	Automático en cuanto se confirma el ajuste de la duración.	Bo 12 h	Pulsar en  .
				Bo 24 h	
				Boost 12 h	
				Boost 24 h	

3.6.16. Calibración de las sondas : información previa importante

→ La sonda pH suministrada ya está calibrada. Por tanto, no es necesario calibrar la sonda pH la primera vez que se ponga en marcha el equipo.

! Sin embargo, es obligatorio calibrar las sondas pH y ORP cada inicio de temporada antes de la puesta en marcha y cada vez que se sustituye una sonda.

3.6.17. Calibración de la sonda de pH

1) Abrir las soluciones tampón pH 7 y pH 10 (utilizar únicamente soluciones tampón de un solo uso).

2) Detener la filtración (y el cuadro eléctrico también).

3) Si la sonda ya está instalada :

a) Extraer la sonda del portasonda, sin desconectarla.

b) Retirar la tuerca del portasonda y sustituirla por el tapón suministrado.

Si la sonda todavía no se ha instalado :

Conectar la sonda al cuadro eléctrico.

4) Encender el cuadro eléctrico.

5) Ir al menú « Regulacion pH - Calibracion ».

6) Recorrer el menú según las instrucciones siguientes :

Regulacion pH
Calibracion

OK

Calibracion pH
Solucion 7.0

→ Introducir la sonda en la solución tampón pH 7 y esperar unos minutos.

OK

Calibracion pH
En Busca

→ No tocar la sonda.

(Esperar unos segundos)

Calibracion pH
Solucion 10.0

→ a) Aclarar la sonda con agua del grifo y escurrirla sin secarla.

b) Introducir la sonda en la solución de pH 10 y esperar unos minutos.

OK

Calibracion pH
En Busca

→ No tocar la sonda.

(Esperar unos segundos)

Calibracion pH
Conseguido

o bien

→ a) Aclarar la sonda con agua del grifo y escurrirla sin secarla.


b) Instalar la sonda en el portasonda.

Calibracion pH
Fallado


→ Volver a recorrer el menú siguiendo las instrucciones anteriores, varias veces si es necesario. Si la calibración sigue fallando, cambiar la sonda y repetir la calibración.

3.6.18. Calibración de la sonda ORP

- 1) Abrir la solución tampón ORP 470 mV.
- 2) Detener la filtración (y el cuadro eléctrico también).
- 3) *Si la sonda ya está instalada :*
 - a) Extraer la sonda del portasonda, sin desconectarla.
 - b) Retirar la tuerca del portasonda y sustituirla por el tapón suministrado.
- Si la sonda aún no está instalada :*
Conectar la sonda al cuadro eléctrico.
- 4) Encender el cuadro eléctrico.
- 5) Ir al menú « Electrolisis – Calibracion ORP ».
- 6) Recorrer el menú según las instrucciones siguientes :



(Esperar unos segundos)



3.6.19. Activación/desactivación de la regulación del pH

Menú	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Regulacion pH Modo XXX	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	ON

3.6.20. Inyección manual

Menú	Funciones	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado	Instrucciones
Regulacion pH Inyeccion	<ul style="list-style-type: none"> • Cebado de la bomba peristáltica y llenado de los tubos semi rígidos. • Inyección de corrector de pH. • Medio de comprobación del correcto funcionamiento de la bomba peristáltica. 	De 30 s a 10 min, en intervalos de 30 s.	1 min	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Para iniciar una inyección :</u> Confirmar el ajuste de la duración. (<i>La bomba peristáltica está en funcionamiento y aparece un recuento temporal en tiempo real</i>). • <u>Para hacer una pausa y relanzar la inyección :</u> Pulsar en OK. • <u>Para detener la inyección :</u> Pulsar en Cancelar.

3.6.21. Comunicación por Bluetooth

Menú	Parámetro	Función	Ajustes posibles	Ajuste predeterminado
Comunicacion Bluetooth	Modo	Activación/desactivación de la comunicación por Bluetooth.	• ON • OFF	ON
	Emparejamiento	<ul style="list-style-type: none"> Detección de aparatos conectables en las proximidades del cuadro eléctrico (60 segundos). Instalación en red del cuadro eléctrico y los aparatos conectados. 		-
	Reinicio	Supresión de la red entre el cuadro eléctrico y los aparatos conectados.		

→ Cuando se actualiza el software del cuadro eléctrico por Bluetooth, los dos pilotos (rojo y verde) parpadean de manera alternativa.

3.6.22. Prueba de electrólisis

→ Esta prueba está destinada a profesionales para llevar a cabo tareas de mantenimiento del equipo.

Menú	Navegación
Electrolisis Electrol. Prueba	<p>Electrolisis Electrol. Prueba</p> <p>OK</p> <p>Electrol. Prueba En Busca XXX s → Recuento temporal en tiempo real</p> <p>(Esperar unos segundos)</p> <p>Electrol. Prueba Conseguido</p> <p>o bien</p> <p>Electrol. Prueba Problema Aparato</p> <p>o bien</p> <p>Electrol. Prueba Problema Celula</p> <p>OK → Pulsación prolongada.</p> <p>↓</p> <p>Resultado Prueba I+ = XX.X U+ = XX.X</p> <p>Resultado Prueba I- = XX.X U- = XX.X</p> <p>Intensidades y tensiones que alimentan la célula en cada sentido de cambio de polaridad (valores puramente indicativos).</p>

3.6.23. Restablecer la configuración

Menú	Advertencia importante
Parametros Reinicio Param.	 <p>Restablecer la configuración anula todos los ajustes efectuados (configuración de fábrica).</p>

3.7. Seguridad

3.7.1. Modo invernada

- **Modo invernada :**

- está activado por defecto.
- se pone en marcha automáticamente en cuanto la temperatura del agua sea inferior a 15°C.

- **Cuando el modo invernada está en funcionamiento :**

- Aparece el mensaje « Modo Temp. Baja ».
- Se detiene la producción.
- La regulación del pH se mantiene cuando está activada.

- **Para detener el modo invernada :** pulsar en OK.

- **Para desactivar el modo invernada :** ir al menú « Parámetros – Alarms », « Alarms – Temp. Baja ».

3.7.2. Alarmas

- **Todas las alarmas están activadas por defecto.**

- **Cada vez que se activa una alarma, aparece inmediatamente en la pantalla.**

- **Para cancelar una alarma :** pulsar en la tecla OK o ↻ (pulsación breve o larga, en función de la alarma).


MENSAJE EN PANTALLA / FALLO DETECTADO	ACCIÓN AUTOMÁTICA INMEDIATA		CAUSA	COMPROBACIONES Y SOLUCIONES	POSIBILIDAD DE DESACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL MENÚ « Parámetros – Alarms »
	Parada de la producción	Parada de la regulación del pH			
Alarma Lata de pH vacío	No	Sí	Bidón de corrector de pH vacío.	Cambiar el bidón de corrector de pH.	Sí
Alarma Corriente Cel	Sí	No	Problema de célula.	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar que la célula esté exenta de cal.• Si es necesario, controlar y ajustar la frecuencia de inversión de la corriente que alimenta la célula (menú « Electrolisis – Inversion »).• Comprobar que las conexiones eléctricas en los bornes de la célula estén bien apretadas y no oxidadas.• Comprobar que el cable de alimentación de la célula se encuentre en buen estado.• Comprobar que el conector del cable de alimentación de la célula esté conectado al cuadro eléctrico.• Como último recurso, cambiar la célula.	No

MENSAJE EN PANTALLA / FALLO DETECTADO	ACCIÓN AUTOMÁTICA INMEDIATA		CAUSA	COMPROBACIONES Y SOLUCIONES	POSIBILIDAD DE DESACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL MENÚ « Parámetros – Alarms »
	Parada de la producción	Parada de la regulación del pH			
Alarma Caudal	Sí	Sí	Caudal insuficiente de agua en el circuito de filtrado.	<u>Comprobar que :</u> <ul style="list-style-type: none"> el captador de flujo esté bien conectado al cuadro eléctrico. el captador de flujo esté activado (menú « Parámetros – Sensores »). las válvulas del circuito de filtrado estén abiertas. la bomba de filtración funcione correctamente. el circuito de filtrado no esté obstruido. el nivel de agua de la piscina sea suficiente. 	No
Alarma Fallo de com.	Sí	No	Pérdida de comunicación entre la tarjeta de comando y la tarjeta de potencia del cuadro eléctrico.	Dirigirse a un técnico profesional.	No
Alarma Calibracion pH	No	Sí	Calibración incorrecta de la sonda de pH.	Realizar la calibración de la sonda pH.	Sí
Alarma Inyeccion pH	No	Sí	Sucesión de 5 intentos infructuosos de corrección del pH.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar que el bidón de corrector de pH no esté vacío. Efectuar una inyección manual (menú « Regulacion pH – Inyeccion »). Comprobar el estado del filtro de lastre y de la conexión de inyección. Comprobar los ajustes en los menús « Regulacion pH – Consigna », « Regulacion pH – Corrector » y « Parámetros – Volumen ». Realizar la calibración de la sonda pH. 	Sí
Alarma No hay agua	Sí	Sí	Cantidad insuficiente de agua en el circuito de filtrado.	Comprobar que la bomba de filtración funcione correctamente.	Sí
Alarma Regulacion ORP	Sí	No	Medición ORP sin tolerancia durante 24 horas (superación de ± 400 mV con respecto al valor de referencia ORP).	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar una « Electrol. Prueba ». Realizar la calibración de la sonda ORP. Ir al menú « Electrolisis – Produccion » y comprobar que el valor de referencia de producción esté al 100 %. 	Sí

MENSAJE EN PANTALLA / FALLO DETECTADO	ACCIÓN AUTOMÁTICA INMEDIATA		CAUSA	COMPROBACIONES Y SOLUCIONES	POSIBILIDAD DE DESACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL MENÚ « Parámetros - Alarms »
	Parada de la producción	Parada de la regulación del pH			
Alarma Sal Baja	Sí	No	Concentración de sal inferior a 2,5 g/l (o 1,5 g/l si equipo Low Salt).	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la concentración de sal de la piscina con un equipo de análisis reciente. • Si es necesario, añadir sal hasta obtener una concentración de sal de 5 kg/m³ (o 2,5 kg/m³ cuando se dispone de un equipo Low Salt). 	Sí
			Cantidad insuficiente de agua en el circuito de filtrado.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la canalización en el captador de sal esté totalmente llena de agua. • Rellenar la piscina con agua si es necesario. 	

3.7.3. Precauciones importantes relativas a la bomba peristáltica

Cuando aparece uno de estos 2 mensajes, la bomba peristáltica está en funcionamiento.



⚠ En ese caso, no retirar el frontal del cuadro eléctrico nunca.

→ **En caso de duda con respecto al correcto funcionamiento de la bomba peristáltica :**

- 1) Apagar el cuadro eléctrico.
- 2) Retirar el frontal del cuadro eléctrico.
- 3) Retirar la manguera interna de la bomba peristáltica.
- 4) Efectuar una inyección manual en vacío.

3.8. Información adicional

Menú	Significado
Version Programa MASTER: XX.XX.XX	Programa de la tarjeta de comando
Version Programa SLAVE: XX.XX.XX	Programa de la tarjeta de potencia
Código ID: XXXXXX	Código de configuración
Número de Serie: XXXX-XXXXXX-XXX	Número de serie
Address MAC: XXXXXXXXXXXX	Dirección MAC para conexión por Bluetooth
Temperatura MCU: XX°C	Temperatura interna del cuadro eléctrico

4. GARANTÍA

Antes de ponerse en contacto con su distribuidor, tenga a mano :

- la factura de compra.
- el número de serie del cuadro eléctrico.
- la fecha de instalación del equipo.
- los parámetros de su piscina (salinidad, pH, índice de cloro, temperatura del agua, índice de estabilizante, volumen de la piscina, tiempo de filtrado diario, etc.).

Hemos aportado todo el cuidado y nuestra experiencia técnica a la realización de este equipo, que ha sido sometido a controles de calidad. Si, a pesar de toda la atención y el saber hacer aportados a su fabricación, ha hecho uso de nuestra garantía, esta se aplicaría únicamente para la sustitución gratuita de las piezas defectuosas de este equipo (portes de ida y vuelta excluidos).

Duración de la garantía (fecha de la factura correspondiente)

Cuadro eléctrico : 2 años.

Célula : - 1 año como mínimo fuera de la Unión Europea (*salvo extensión de garantía*).

- 2 años como mínimo en la Unión Europea (*salvo extensión de garantía*).

Sondas : según el modelo.

Reparaciones y repuestos : 3 meses.

Los plazos indicados anteriormente corresponden a las garantías estándar. Sin embargo, esos plazos pueden variar según el país de instalación y el circuito de distribución.

Objeto de la garantía

La garantía se aplica a todas las piezas salvo a aquellas piezas de desgaste que deban sustituirse regularmente.

El equipo está garantizado contra todo defecto de fabricación en el marco estricto de un uso normal.

Servicio posventa

Todas las reparaciones se efectúan en taller.

Los gastos de transporte de ida y vuelta corren a cargo del usuario.

La inmovilización y la privación del uso de un aparato en caso de reparación eventual no darán lugar a indemnizaciones.

En todos los casos, el material siempre viajará por cuenta y riesgo del usuario. Este será el responsable de realizar la entrega, de comprobar que se encuentre en perfecto estado, según corresponda, y de formular reservas en el documento de transporte del transportista. Confirme con el transportista en un plazo de 72 horas mediante correo certificado con acuse de recibo.

Una sustitución por garantía en ningún caso prolongaría la duración de la garantía inicial.

Límite de aplicación de la garantía

Con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características de sus producciones.

Esta documentación se suministra únicamente a título informativo y no constituye ninguna obligación contractual frente a terceros.

La garantía del constructor, que cubre los defectos de fabricación, no se debe confundir con las operaciones descritas en esta documentación.

La instalación, el mantenimiento y, de forma más general, cualquier intervención en los productos del fabricante, que deben ser realizados exclusivamente por profesionales. Estas intervenciones, además, deberán realizarse de conformidad con las normas vigentes en el país de instalación en el momento de dicha instalación. El uso de una pieza distinta a la original anulará de inmediato la garantía del conjunto del equipo.

Quedan excluidos de la garantía :

- Los equipos y la mano de obra proporcionados por terceros durante la instalación del material.
- Los daños provocados por una instalación no conforme.
- Los problemas ocasionados por alteración, accidente, tratamiento abusivo, negligencia del profesional o del usuario final, reparaciones no autorizadas, incendios, inundaciones, rayos, heladas, conflictos armados o cualquier otro caso de fuerza mayor.

La garantía no cubrirá ningún material dañado por el incumplimiento de las indicaciones de seguridad, instalación, uso y mantenimiento indicadas en esta documentación.

Cada año mejoramos nuestros productos y programas. Estas nuevas versiones son compatibles con los modelos anteriores. En el marco de la garantía, las nuevas versiones de materiales y programas no pueden añadirse a los modelos anteriores.

Aplicación de la garantía

Para obtener más información sobre esta garantía, póngase en contacto con su profesional o nuestro servicio posventa. Toda solicitud deberá ir acompañada de una copia de la factura de compra.

Legislación y litigios

Esta garantía está sujeta a la legislación francesa y a todas las directivas europeas o los tratados internacionales vigentes en el momento de la reclamación y aplicables en Francia. En caso de litigio sobre su interpretación o ejecución, la competencia única corresponde al TGI de Montpellier (Francia).



PAPI004172 CASHM

Distribué par :
Distributed by :
Distribuido por :
CASH PISCINES
13, Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
France